

FRAISEUSE D'ENTAILLES À BATTERIE VIRUTEX ABB311



ABB311 spécialement conçue pour la pose de lamelles dans toute position, grâce à son équerre de réglage millimétrique en hauteur et en angle, avec des marques graphiques qui n'ont pas besoin de préciser les références dans le tracé car il peut jouer avec 2 cm pour effectuer le réglage latéral. Avec un jeu de butées qui facilitent le rainurage dans les trois différentes tailles des pastilles sans réglage spécifique. Équipée avec sortie de copeaux canalisée et connecteur pour assembler la prise d'aspiration externe. Inclut mallette et molaire M1.

Compatible avec des batteries de 20 V Virutex dotées d'indicateur à 4 LEDs pour vérifier le niveau de chargement de la batterie. Charge rapide.

Versions

Fraiseuse d'entailles ABB311 (sans chargeur ni batterie) Réf. 7900300 Fraiseuse d'entailles ABB311 (avec 2 batteries et 1 chargeur) Réf. 7900301

Extra-Batterie + adaptateur

Batterie Lithium

20 V

Vitesse à vide:

7000/min

FICHE TECHNIQUE

Choisir

Machine seule, Machine + 2 batteries + chargeur